

Die Vorfilter sind noch verschweißt und müssen vor gebrauch entpackt werden.

1. Öffnen Sie das Gehäuse der Vorfilter und entnehmen Sie die Filtereinheit.



2. Entfernen Sie die Schutzfolie und setzen Sie die Vorfilter wie folgt zusammen.



Drehen Sie das Filtermedium vorsichtig ein, bis ein leichter Widerstand fühlbar ist.
Optisch daran erkennbar, dass der Dichtungsring das Gehäuse und das Filtermedium berührt.
Jetzt drehen Sie eine $\frac{1}{4}$ Umdrehung weiter zu.

Achtung!

Ein weiteres zudrehen ist nicht erforderlich und kann zum Zerstören des Schraubgewindes führen.

3. Bauen Sie die Anlage wieder zusammen und prüfen Sie sie auf Dichtheit.