



Das Spülventil ist geschlossen, die Anlage produziert Reinstwasser (Osmosewasser)



Das Spülventil ist geöffnet.

Wann sollte sie spülen:

Grundsätzlich nach jeder Anwendung.

Kleine Anlagen ca 5 Minuten, Große bis zu 10 Minuten

Wenn die Anlage länger gestanden, auch vor der Benutzung, damit das Stehwasser ohne zu Filtern abfließen kann.

Ca. 1-2 Minuten

Das Spülen erhöht erheblich die Standzeit der Membrane und sollte nicht vernachlässigt werden.