



Das Spülventil ist geschlossen, die Anlage produziert Reinstwasser (Osmosewasser)



Das Spülventil ist geöffnet.



Wann sollten Sie spülen: vor jeder Anwendung 1-2 Minuten
 nach jeder Anwendung:
 kleine Anlagen 5 Minuten
 große Anlagen 10 Minuten

Das Spülen erhöht die Standzeit der Membrane erheblich und sollte nicht vernachlässigt werden.